

建築設備専用 3D CAD

CADWe'll **Linux V6**



統合設備 CAD

CADWe'll Tfas 14

コマンド対比表

～空調・衛生設備機能～

— 2025.07版 —



株式会社

ダイテック


CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 14				CADWe'll Linx V 6		
分類	メインコマンド		コマンド名		コマンド名	メニューバー
[空調]	[制気口]		[制気口] - [配置]		制気口配置	[空調衛生(K)] - [制気口] - [制気口配置]
			[制気口] - [削除]		削除 - 選択	[図形編集(Z)] - [削除] - [選択]
			[制気口] - [変更]		制気口変更	[空調衛生(K)] - [制気口] - [制気口変更]
			[制気口] - [移動]		部材移動 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [部材移動 - 選択]
			[制気口] - [仕様属性]		プロパティ編集	[属性編集・拾い(P)] - [プロパティ編集]
	[機器・器具]		[機器・器具] - [配置]		アイテムリスト	[ツール(T)] - [アイテムリスト]
			[機器・器具] - [削除]		削除 - 選択	[図形編集(Z)] - [削除] - [選択]
			[機器・器具] - [サイズ 変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[機器・器具] - [入替え]		部材入替	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [部材入替]
			[機器・器具] - [移動]		部材移動 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [部材移動 - 選択]
			[機器・器具] - [仕様属性]		プロパティ編集	[属性編集・拾い(P)] - [プロパティ編集]
			[機器・器具] - [接続口追加]		接続口追加	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [接続口追加]
			[機器・器具] - [ライヴ リカスタマイズ]		アイテムリスト	[ツール(T)] - [アイテムリスト]
	[機器登録]		[機器登録] - [絵柄登録]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [絵柄削除]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [5面図登録] - [登録]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [5面図登録] - [一括配置]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [5面図登録] - [外周図形指示]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [5面図登録] - [外周図形解除]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [5面図登録] - [外周図形確認]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [5面図登録] - [3Dデ-タ配置]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [5面図登録] - [3Dデ-タビュー]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [5面図登録] - [3Dデ-タ回転]		回転	[図形編集(Z)] - [回転]
			[機器登録] - [5面図登録] - [3Dデ-タ拡大縮小]		拡縮 - 通常	[図形編集(Z)] - [拡縮] - [通常]
			[機器登録] - [5面図登録] - [3Dデ-タXYZ変倍]		拡縮 - 変倍	[図形編集(Z)] - [拡縮] - [変倍]
			[機器登録] - [5面図登録] - [接続口付加]		部材管理 - 接続口図形配置	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理-接続口図形配置]
			[機器登録] - [5面図登録] - [接続口属性変更]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
	[ルーティング]		[ルーティング] - [ルーティング]		ルーティング	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルーティング]
			[ルーティング] - [ルート移動]		ルート移動 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルート移動 - 選択]
			[ルーティング] - [ルート接続]		ルーティング	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルーティング]

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 14				CADWe'll Linx V 6		
分類	メインコマンド		コマンド名		コマンド名	メニューバー
[空調]	[ルーティング]		[ルーティング] - [ルート揃え]		ルート移動 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルート移動 - 選択]
			[ルーティング] - [分岐作図]		分岐作図	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [分岐作図]
			[ルーティング] - [交点接続]		交点接続	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [交点接続]
	[サイズ・レベル変更]		[サイズ・レベル変更] - [サイズ変更 (区間指示)]		サイズ変更 - 区間	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [サイズ変更 - 区間]
			[サイズ・レベル変更] - [サイズ変更 (部材選択)]		サイズ変更 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [サイズ変更 - 選択]
			[サイズ・レベル変更] - [レベル変更 (区間指示)]		レベル変更 - 区間	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [レベル変更 - 区間]
			[サイズ・レベル変更] - [レベル変更 (部材選択)]		レベル変更 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [レベル変更 - 選択]
	[部材]		[部材] - [配置]		アイテムリスト	[ツール(T)] - [アイテムリスト]
			[部材] - [立て管配置]		ルーティング	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルーティング]
	[部材編集]		[部材編集] - [移動 (1部材)]		部材移動 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [部材移動-選択]
			[部材編集] - [挿入]		部材挿入	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材挿入]
			[部材編集] - [入替え]		部材入替	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [部材入替]
			[部材編集] - [位置揃え]		部材移動 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [部材移動-選択]
			[部材編集] - [削除]		削除 - 選択	[図形編集(Z)] - [削除] - [選択]
			[部材編集] - [角ダケ外変更] - [面揃え]		面揃え	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [面揃え]
			[部材編集] - [角ダケ外変更] - [フランジ 移動]		フランジ位置変更	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [フランジ位置変更]
			[部材編集] - [角ダケ外変更] - [指定点位置変更]		フランジ位置変更	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [フランジ位置変更]
			[部材編集] - [角ダケ外変更] - [割込変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[部材編集] - [角ダケ外変更] - [フランジ 表示幅変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[部材編集] - [丸→フレキ入替え]		丸・フレキ入替	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [丸・フレキ入替]
			[部材編集] - [フレキ→丸入替え]		丸・フレキ入替	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [丸・フレキ入替]
			[部材編集] - [定尺分割]		定尺分割	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [定尺分割]
			[部材編集] - [複線ダブバンド 寸法変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[部材編集] - [バンド 向き変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[部材編集] - [向き変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[部材編集] - [R値変更] - [一括変更]		R値変更	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [R値変更]
			[部材編集] - [R値変更] - [部分変更]		R値変更	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [R値変更]
			[部材編集] - [パラメトリック部材変更]		パラメトリック部材変更	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [パラメトリック部材変更]
			[部材編集] - [立て管中心線長さ変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[部材編集] - [単線図変更]		部材表現変更	[空調衛生(K)] - [単・複線化] - [部材表現変更]

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 14				CADWe'll Linx V 6		
分類	メインコマンド		コマンド名		コマンド名	メニューバー
[空調]	[部材編集]		[部材編集] - [L寸変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[部材編集] - [ルート省略] - [省略]		ルート省略	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルート省略]
			[部材編集] - [ルート省略] - [取り消し]		ルート省略	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルート省略]
			[部材編集] - [ルート省略] - [設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [共通] - [ルート省略]
	[用途変更]		[用途変更] - [外用途]		用途変更	[空調衛生(K)] - [用途変更] - [用途変更]
			[用途変更] - [配管用途]		用途変更	[空調衛生(K)] - [用途変更] - [用途変更]
			[用途変更] - [用途一括反映]		用途一括反映	[空調衛生(K)] - [用途変更] - [用途一括反映]
	[単・複線化]		[単・複線化] - [単線化]		単・複線化	[空調衛生(K)] - [単・複線化] - [単・複線化]
			[単・複線化] - [複線化]		単・複線化	[空調衛生(K)] - [単・複線化] - [単・複線化]
			[単・複線化] - [単複表現変更]		部材表現変更	[空調衛生(K)] - [単・複線化] - [部材表現変更]
	[隠線]		[隠線] - [2部材]		隠線	[空調衛生(K)] - [隠線]
			[隠線] - [自動処理]		隠線	[空調衛生(K)] - [隠線]
			[隠線] - [領域指定]		隠線	[空調衛生(K)] - [隠線]
			[隠線] - [取り消し]		隠線	[空調衛生(K)] - [隠線]
	[勾配]		[勾配] - [一括付加]		勾配	[空調衛生(K)] - [勾配] - [勾配]
			[勾配] - [一括戻し]		勾配	[空調衛生(K)] - [勾配] - [勾配]
			[勾配] - [戻し]		勾配	[空調衛生(K)] - [勾配] - [勾配]
			[勾配] - [表示]		勾配確認	[空調衛生(K)] - [勾配] - [勾配確認]
			[勾配] - [確認]		勾配確認	[空調衛生(K)] - [勾配] - [勾配確認]
			[図面内部品・部材配置]		図面内部品配置	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [図面内部品配置]
	[その他作図]		[その他作図] - [立上り・下り線] - [作図]		立上り下り線 - 作図	[空調衛生(K)] - [立上り下り線] - [作図]
			[その他作図] - [立上り・下り線] - [矢印変更]		立上り下り線 - 矢印一括編集	[空調衛生(K)] - [立上り下り線] - [矢印一括編集]
			[その他作図] - [立上り・下り線] - [矢印サイズ 変更]		立上り下り線 - 編集	[空調衛生(K)] - [立上り下り線] - [編集]
			[その他作図] - [立上り・下り線] - [矢印サイズ 設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [空調・衛生] - [立上り下り線] - [立上り下り線]
			[その他作図] - [立上り・下り線] - [サイズ 記入]		立上り下り線 - サイズ記入	[空調衛生(K)] - [立上り下り線] - [サイズ記入]
			[その他作図] - [立上り・下り線] - [サイズ 属性編集]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[その他作図] - [干渉チェック] - [干渉チェック]		干渉検査	[空調衛生(K)] - [干渉検査]
			[その他作図] - [スリーブ] - [手動配置]		スリーブ配置	[空調衛生(K)] - [スリーブ] - [スリーブ配置]
			[その他作図] - [スリーブ] - [自動配置]		スリーブ配置	[空調衛生(K)] - [スリーブ] - [スリーブ配置]
			[その他作図] - [スリーブ] - [属性変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 14			CADWe'll Linx V 6		
分類	メインコマンド	コマンド名	コマンド名	メニューバー	
[空調]	[その他作図]	[その他作図] - [スリーブ] - [自動位置補正]	自動位置補正	[空調衛生(K)] - [スリーブ] - [自動位置補正]	
		[その他作図] - [保温厚] - [作図]	保温 - 設定	[空調衛生(K)] - [保温-設定]	
		[その他作図] - [保温厚] - [変更]	保温 - 設定	[空調衛生(K)] - [保温-設定]	
		[その他作図] - [保温厚] - [削除]	保温 - 設定	[空調衛生(K)] - [保温-設定]	
		[その他作図] - [INSERT] - [個別配置]	支持材 - 個別配置	[空調衛生(K)] - [支持材] - [個別配置]	
		[その他作図] - [INSERT] - [区間配置]	支持材 - 自動配置	[空調衛生(K)] - [支持材] - [自動配置]	
		[その他作図] - [INSERT] - [自動配置]	支持材 - 自動配置	[空調衛生(K)] - [支持材] - [自動配置]	
		[その他作図] - [INSERT] - [属性変更]	支持材 - 編集	[空調衛生(K)] - [支持材] - [編集]	
		[その他作図] - [INSERT] - [削除]	支持材 - 編集	[空調衛生(K)] - [支持材] - [編集]	
		[その他作図] - [支持金物] - [鋼材作図]	鋼材	[空調衛生(K)] - [鋼材・支持金物] - [鋼材]	
		[その他作図] - [支持金物] - [支持金物]	アイテムリスト	[空調衛生(K)] - [鋼材・支持金物] - [支持金物]	
		[その他作図] - [ダクト計算]	配管ダクトカルキュレータ	[空調衛生(K)] - [技術計算] - [配管ダクトカルキュレータ]	
		[情報付加]	[情報付加] - [風量付加]	オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[情報付加] - [流量付加]	オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
	[情報付加] - [名称付加]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]	
	[情報付加] - [接続工法付加]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]	
	[情報付加] - [流れ向き設定]		流れ方向設定	[空調衛生(K)] - [流れ方向設定]	
	[情報付加] - [仮接続付加]		仮接続付加	[空調衛生(K)] - [仮接続付加]	
	[機番]	[機番] - [配置]	機番 - 作図	[空調衛生(K)] - [機番] - [作図]	
		[機番] - [編集]	オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]	
		[機番] - [一括変更]	オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]	
		[機番] - [連動]	機番 - 連動	[空調衛生(K)] - [機番] - [連動]	
		[機番] - [連動解除]	機番 - 連動解除	[空調衛生(K)] - [機番] - [連動解除]	
		[機番] - [確認]	機番 - 確認	[空調衛生(K)] - [機番] - [確認]	
	[表]	[表] - [制気口表]	表 - 作成	[属性編集・拾い(P)] - [表] - [作成]	
		[表] - [冷媒管サイズ表]	冷媒管サイズ表作図	[空調衛生(K)] - [その他作図] - [冷媒管サイズ表作成]	
	[サイズ・レベル表示]	[サイズ・レベル表示] - [仮表示切替]	オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]	
		[サイズ・レベル表示] - [手動配置]	傍記 - 配置 - 個別	[空調衛生(K)] - [傍記] - [配置 - 個別]	
		[サイズ・レベル表示] - [一括配置]	傍記 - 配置 - 一括	[空調衛生(K)] - [傍記] - [配置 - 一括]	
		[サイズ・レベル表示] - [UP・DN]	傍記 - UP/DN	[空調衛生(K)] - [傍記] - [UP/DN]	

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 14				CADWe'll Linx V 6		
分類	メインコマンド		コマンド名		コマンド名	メニューバー
[空調]	[技術計算支援]		[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [系統付加]		系統番号	[空調衛生(K)] - [技術計算] - [系統番号]
			[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [名称削除]		系統番号	[空調衛生(K)] - [技術計算] - [系統番号]
			[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [番号削除]		系統番号	[空調衛生(K)] - [技術計算] - [系統番号]
			[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [系統傍記]		系統番号	[空調衛生(K)] - [技術計算] - [系統番号]
			[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [傍記削除]		系統番号	[空調衛生(K)] - [技術計算] - [系統番号]
			[技術計算支援] - [静圧計算] - [圧力損失計算]		静圧計算 - 圧力損失計算	[空調衛生(K)] - [技術計算] - [静圧計算 - 圧力損失計算]
			[技術計算支援] - [静圧計算] - [初期値設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [空調・衛生] - [技術計算] - [局部抵抗係数]
			[技術計算支援] - [揚程計算] - [配管抵抗計算]		揚程計算 - 配管抵抗計算	[空調衛生(K)] - [技術計算] - [揚程計算 - 配管抵抗計算]
			[技術計算支援] - [揚程計算] - [初期値設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [空調・衛生] - [技術計算]
	[断面]		[断面] - [クリック断面]		表示範囲	[ビュー表示(L)] - [表示範囲]
			[断面] - [断面図設定]		指定方向表示	[ビュー表示(L)] - [指定方向表示]
			[断面] - [位置合わせ]		表示位置合わせ	[ビュー表示(L)] - [表示位置合わせ]
			[断面] - [断面表示]		指定方向表示	[ビュー表示(L)] - [指定方向表示]
	[作図設定]		[作図設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ]
	[機器]		[機器] - [色線幅設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [レイヤ・色・線] - [空調・衛生]
			[機器] - [色線幅変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[機器・部材] - [2点間移動]		部材移動 - 区間	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [部材移動 - 区間]
			[部材表現] - [t _g 表示]		部材表現変更	[空調衛生(K)] - [単・複線化] - [部材表現変更]
			[サイズ・レベル] - [表示設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [傍記]
			[用途設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [空調・衛生] - [用途と管材] - [用途]
			[機器自動配置] - [制気口]		制気口配置	[空調衛生(K)] - [制気口] - [制気口配置]
			[消音厚] - [変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[フラット変更] - [長さ変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[作図モード] 切替え		作図モード (設計/施工) 切替	[空調衛生(K)] - [作図モード (設計/施工) 切替]
			[部材選択] - [連続選択]		ルート選択	[図形編集(Z)] - [選択] - [ルート選択]
	[部材選択]		[部材選択] - [用途選択]		用途選択	[図形編集(Z)] - [選択] - [用途選択]
			[部材選択] - [同一選択]		同一選択	[図形編集(Z)] - [選択] - [同一選択]

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 14				CADWe'll Linx V 6		
分類	メインコマンド		コマンド名		コマンド名	メニューバー
[衛生]	[機器・器具]		[機器・器具] - [配置]		アイテムリスト	[ツール(T)] - [アイテムリスト]
			[機器・器具] - [削除]		削除 - 選択	[図形編集(Z)] - [削除] - [選択]
			[機器・器具] - [サイズ変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[機器・器具] - [入替え]		部材入替	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [部材入替]
			[機器・器具] - [移動]		部材移動 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [部材移動 - 選択]
			[機器・器具] - [接続口追加]		接続口追加	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [接続口追加]
			[機器・器具] - [ライヴ ラカスマイズ]		アイテムリスト	[ツール(T)] - [アイテムリスト]
	[機器登録]		[機器登録] - [絵柄登録]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [絵柄削除]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [5面図登録] - [登録]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [5面図登録] - [一括配置]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [5面図登録] - [外周図形指示]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [5面図登録] - [外周図形解除]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [5面図登録] - [外周図形確認]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [5面図登録] - [3Dプレース配置]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [5面図登録] - [3Dプレース配置]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [5面図登録] - [3Dプレース回転]		回転	[図形編集(Z)] - [回転]
			[機器登録] - [5面図登録] - [3Dプレース拡大縮小]		拡大 - 通常	[図形編集(Z)] - [拡大] - [通常]
			[機器登録] - [5面図登録] - [3Dプレース拡大縮小]		拡大 - 変倍	[図形編集(Z)] - [拡大] - [変倍]
			[機器登録] - [5面図登録] - [接続口付加]		部材管理-接続口図形配置	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理-接続口図形配置]
			[機器登録] - [5面図登録] - [接続口属性変更]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
	[ルーティング]		[ルーティング] - [ルーティング]		ルーティング	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルーティング]
			[ルーティング] - [ルート移動]		ルート移動 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルート移動 - 選択]
			[ルーティング] - [ルート接続]		ルーティング	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルーティング]
			[ルーティング] - [ルート揃え]		ルート移動 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルート移動 - 選択]
			[ルーティング] - [分岐作図]		分岐作図	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [分岐作図]
			[ルーティング] - [交点接続]		交点接続	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [交点接続]
	[サイズ・レベル変更]		[サイズ・レベル変更] - [サイズ変更 (区間指示)]		サイズ変更 - 区間	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [サイズ変更 - 区間]
			[サイズ・レベル変更] - [サイズ変更 (部材選択)]		サイズ変更 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [サイズ変更 - 選択]
			[サイズ・レベル変更] - [レベル変更 (区間指示)]		レベル変更 - 区間	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [レベル変更 - 区間]

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 14				CADWe'll Linx V 6		
分類	メインコマンド		コマンド名		コマンド名	メニューバー
[衛生]	[サイズ・レベル変更]		[サイズ・レベル変更] - [レベル変更 (部材選択)]		レベル変更 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [レベル変更 - 選択]
	[部材]		[部材] - [配置]		アイテムリスト	[ツール(T)] - [アイテムリスト]
			[部材] - [立て管配置]		ルーティング	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルーティング]
	[部材編集]		[部材編集] - [移動 (1 部材)]		部材移動 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [部材移動-選択]
			[部材編集] - [挿入]		部材挿入	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材挿入]
			[部材編集] - [入替え]		部材入替	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [部材入替]
			[部材編集] - [位置揃え]		部材移動 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [部材移動-選択]
			[部材編集] - [削除]		削除 - 選択	[図形編集(Z)] - [削除] - [選択]
			[部材編集] - [定尺分割]		定尺分割	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [定尺分割]
			[部材編集] - [複線ダブハンドル寸法変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集-拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[部材編集] - [ハンドル向き変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集-拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[部材編集] - [向き変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集-拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[部材編集] - [R値変更] - [一括変更]		R値変更	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [R値変更]
			[部材編集] - [R値変更] - [部分変更]		R値変更	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [R値変更]
			[部材編集] - [パラメトリック部材変更]		パラメトリック部材変更	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [パラメトリック部材変更]
			[部材編集] - [立て管中心線長さ変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集-拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[部材編集] - [単線図変更]		部材表現変更	[空調衛生(K)] - [単・複線化] - [部材表現変更]
			[部材編集] - [L寸変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集-拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[部材編集] - [ルート省略] - [省略]		ルート省略	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルート省略]
			[部材編集] - [ルート省略] - [取り消し]		ルート省略	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルート省略]
			[部材編集] - [ルート省略] - [設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [共通] - [ルート省略]
	[用途変更]		[用途変更] - [配管用途 (直管・継手変更)]		用途変更	[空調衛生(K)] - [用途変更] - [用途変更]
			[用途変更] - [タ'外用途]		用途変更	[空調衛生(K)] - [用途変更] - [用途変更]
			[用途変更] - [用途一括反映]		用途一括反映	[空調衛生(K)] - [用途変更] - [用途一括反映]
	[単・複線化]		[単・複線化] - [単線化]		単・複線化	[空調衛生(K)] - [単・複線化] - [単・複線化]
			[単・複線化] - [複線化]		単・複線化	[空調衛生(K)] - [単・複線化] - [単・複線化]
			[単・複線化] - [単複表現変更]		部材表現変更	[空調衛生(K)] - [単・複線化] - [部材表現変更]
	[隠線]		[隠線] - [2部材]		隠線	[空調衛生(K)] - [隠線]
			[隠線] - [自動処理]		隠線	[空調衛生(K)] - [隠線]
			[隠線] - [領域指定]		隠線	[空調衛生(K)] - [隠線]

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 14			CADWe'll Linx V 6		
分類	メインコマンド		コマンド名		メニューバー
[衛生]	[隠線]		[隠線] - [取り消し]		隠線 [空調衛生(K)] - [隠線]
	[勾配]		[勾配] - [一括付加]		勾配 [空調衛生(K)] - [勾配] - [勾配]
			[勾配] - [一括戻し]		勾配 [空調衛生(K)] - [勾配] - [勾配]
			[勾配] - [戻し]		勾配 [空調衛生(K)] - [勾配] - [勾配]
			[勾配] - [表示]		勾配確認 [空調衛生(K)] - [勾配] - [勾配確認]
			[勾配] - [確認]		勾配確認 [空調衛生(K)] - [勾配] - [勾配確認]
	[図面内部品・部材配置]		[図面内部品・部材配置]		図面内部材配置 [空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [図面内部材配置]
	[その他作図]		[その他作図] - [立上り・下り線] - [作図]		立上り下り線 - 作図 [空調衛生(K)] - [立上り下り線] - [作図]
			[その他作図] - [立上り・下り線] - [矢印変更]		立上り下り線 - 矢印一括編集 [空調衛生(K)] - [立上り下り線] - [矢印一括編集]
			[その他作図] - [立上り・下り線] - [矢印サイズ 変更]		立上り下り線 - 編集 [空調衛生(K)] - [立上り下り線] - [編集]
			[その他作図] - [立上り・下り線] - [矢印サイズ 設定]		設定マネージャ [設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [空調・衛生] - [立上り下り線] - [立上り下り線]
			[その他作図] - [立上り・下り線] - [サイズ 記入]		立上り下り線 - サイズ記入 [空調衛生(K)] - [立上り下り線] - [サイズ記入]
			[その他作図] - [立上り・下り線] - [サイズ 属性編集]		オブジェクトプロパティ [属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[その他作図] - [干渉チェック] - [干渉チェック]		干渉検査 [空調衛生(K)] - [干渉検査]
			[その他作図] - [スリーブ] - [手動配置]		スリーブ配置 [空調衛生(K)] - [スリーブ] - [スリーブ配置]
			[その他作図] - [スリーブ] - [自動配置]		スリーブ配置 [空調衛生(K)] - [スリーブ] - [スリーブ配置]
			[その他作図] - [スリーブ] - [属性変更]		オブジェクトプロパティ [属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[その他作図] - [スリーブ] - [自動位置補正]		自動位置補正 [空調衛生(K)] - [スリーブ] - [自動位置補正]
			[その他作図] - [保温厚] - [作図]		保温 - 設定 [空調衛生(K)] - [保温-設定]
			[その他作図] - [保温厚] - [変更]		保温 - 設定 [空調衛生(K)] - [保温-設定]
			[その他作図] - [保温厚] - [削除]		保温 - 設定 [空調衛生(K)] - [保温-設定]
			[その他作図] - [インサート] - [個別配置]		支持材 - 個別配置 [空調衛生(K)] - [支持材] - [個別配置]
			[その他作図] - [インサート] - [自動配置]		支持材 - 自動配置 [空調衛生(K)] - [支持材] - [自動配置]
			[その他作図] - [インサート] - [属性変更]		支持材 - 編集 [空調衛生(K)] - [支持材] - [編集]
			[その他作図] - [インサート] - [削除]		支持材 - 編集 [空調衛生(K)] - [支持材] - [編集]
			[その他作図] - [支持金物] - [鋼材作図]		鋼材 [空調衛生(K)] - [鋼材・支持金物] - [鋼材]
			[その他作図] - [支持金物] - [支持金物]		アイテムリスト [空調衛生(K)] - [鋼材・支持金物] - [支持金物]
			[その他作図] - [70-ダミー]		配管ダクトカルキュレータ [空調衛生(K)] - [技術計算] - [配管ダクトカルキュレータ]
			[情報付加] - [流量付加]		オブジェクトプロパティ [属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[情報付加] - [風量付加]		オブジェクトプロパティ [属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 14				CADWe'll Linx V 6		
分類	メインコマンド		コマンド名		コマンド名	メニューバー
[衛生]	[情報付加]		[情報付加] - [名称付加]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[情報付加] - [接続工法付加]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[情報付加] - [流れ方向設定]		流れ方向設定	[空調衛生(K)] - [流れ方向設定]
			[情報付加] - [仮接続付加]		仮接続付加	[空調衛生(K)] - [仮接続付加]
	[機番]		[機番] - [配置]		機番 - 作図	[空調衛生(K)] - [機番] - [作図]
			[機番] - [編集]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[機番] - [一括変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[機番] - [連動]		機番 - 連動	[空調衛生(K)] - [機番] - [連動]
			[機番] - [連動解除]		機番 - 連動解除	[空調衛生(K)] - [機番] - [連動解除]
			[機番] - [確認]		機番 - 確認	[空調衛生(K)] - [機番] - [確認]
	[表]		[表] - [器具表]		表 - 作成	[属性編集・拾い(P)] - [表] - [作成]
	[サイズ・レベル表示]		[サイズ・レベル表示] - [仮表示切替]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[サイズ・レベル表示] - [手動配置]		傍記 - 配置 - 個別	[空調衛生(K)] - [傍記] - [配置 - 個別]
			[サイズ・レベル表示] - [一括配置]		傍記 - 配置 - 一括	[空調衛生(K)] - [傍記] - [配置 - 一括]
			[サイズ・レベル表示] - [UP・DN]		傍記 - UP/DN	[空調衛生(K)] - [傍記] - [UP/DN]
	[技術計算支援]		[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [系統付加]		系統番号	[空調衛生(K)] - [技術計算] - [系統番号]
			[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [名称削除]		系統番号	[空調衛生(K)] - [技術計算] - [系統番号]
			[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [番号削除]		系統番号	[空調衛生(K)] - [技術計算] - [系統番号]
			[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [系統傍記]		系統番号	[空調衛生(K)] - [技術計算] - [系統番号]
			[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [傍記削除]		系統番号	[空調衛生(K)] - [技術計算] - [系統番号]
	[断面]		[断面] - [クイック断面]		表示範囲	[ビュー表示(L)] - [表示範囲]
			[断面] - [断面図設定]		指定方向表示	[ビュー表示(L)] - [指定方向表示]
			[断面] - [位置合わせ]		表示位置合わせ	[ビュー表示(L)] - [表示位置合わせ]
			[断面] - [断面表示]		指定方向表示	[ビュー表示(L)] - [指定方向表示]
	[作図設定]		[作図設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ]
	[機器]		[機器] - [色線幅設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [レイヤ・色・線] - [空調・衛生]
			[機器] - [色線幅変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
	[機器・部材]		[機器・部材] - [2点間移動]		部材移動 - 区間	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [部材移動 - 区間]
	[部材表現]		[部材表現] - [t/g 表示]		部材表現変更	[空調衛生(K)] - [単・複線化] - [部材表現変更]
	[サイズ・レベル]		[サイズ・レベル] - [表示設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [傍記]

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 14				CADWe'll Linx V 6		
分類	メインコマンド		コマンド名		コマンド名	メニューバー
[衛生]	[用途・配管材設定]		[用途・配管材設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [空調・衛生] - [用途と管材] - [用途]
	[消音厚]		[消音厚] - [変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
	[フリ変更]		[フリ変更] - [長さ変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
	[作図モード 切替え]		[作図モード 切替え]		作図モード (設計/施工) 切替	[空調衛生(K)] - [作図モード (設計/施工) 切替]
	[部材選択]		[部材選択] - [連続選択]		ルート選択	[図形編集(Z)] - [選択] - [ルート選択]
			[部材選択] - [用途選択]		用途選択	[図形編集(Z)] - [選択] - [用途選択]
			[部材選択] - [同一選択]		同一選択	[図形編集(Z)] - [選択] - [同一選択]
[拾い]	[拾い設定]		[拾い設定] - [器具拾い設定]		属性検索・編集	[属性編集・拾い(P)] - [属性検索・編集]
	[拾い属性付加]		[拾い属性付加] - [用途・系統名]		系統番号	[属性編集・拾い(P)] - [拾い] - [系統番号]
			[拾い属性付加] - [部屋名 (設置場所)]		部屋作成	[属性編集・拾い(P)] - [部屋] - [部屋作成]
			[拾い属性付加] - [歩掛り区分]		エリア図形作成	[属性編集・拾い(P)] - [エリア図形] - [エリア図形作成]
			[拾い属性付加] - [仕様 (隠蔽/露出・・・)]		エリア図形作成	[属性編集・拾い(P)] - [エリア図形] - [エリア図形作成]
			[拾い属性付加] - [材質]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
	[拾い実行]		[拾い実行] - [選択部材]		属性検索・編集	[属性編集・拾い(P)] - [属性検索・編集]
			[拾い実行] - [表示図面]		属性検索・編集	[属性編集・拾い(P)] - [属性検索・編集]
	[工事費目]		[工事費目] - [属性付加]		工事費目付加	[属性編集・拾い(P)] - [属性検索・編集]
			[工事費目] - [CSV出力] - [選択部材]		属性検索・編集	[属性編集・拾い(P)] - [属性検索・編集]
			[工事費目] - [CSV出力] - [表示図面]		属性検索・編集	[属性編集・拾い(P)] - [属性検索・編集]
	[ダンプ 拾い]		[ダンプ 拾い] - [ダンプ 発注]		発注管理	[属性編集・拾い(P)] - [発注管理]
			[ダンプ 拾い] - [発注済表示]		発注管理	[属性編集・拾い(P)] - [発注管理]
	[系統別拾い]		[系統別拾い] - [拾い属性] - [系統連続付加]		系統番号	[属性編集・拾い(P)] - [拾い] - [系統番号]
			[系統別拾い] - [拾い属性] - [系統個別付加]		系統番号	[属性編集・拾い(P)] - [拾い] - [系統番号]
			[系統別拾い] - [拾い属性] - [系統名称削除]		系統番号	[属性編集・拾い(P)] - [拾い] - [系統番号]
			[系統別拾い] - [拾い属性] - [部材番号削除]		系統番号	[属性編集・拾い(P)] - [拾い] - [系統番号]
			[系統別拾い] - [属性表示] - [系統傍記]		系統番号	[属性編集・拾い(P)] - [拾い] - [系統番号]
			[系統別拾い] - [属性表示] - [系統傍記削除]		系統番号	[属性編集・拾い(P)] - [拾い] - [系統番号]
			[系統別拾い] - [拾い実行] - [選択部材]		属性検索・編集	[属性編集・拾い(P)] - [属性検索・編集]
			[系統別拾い] - [拾い実行] - [表示図面]		属性検索・編集	[属性編集・拾い(P)] - [属性検索・編集]