

建築設備専用 3D CAD

CADWe'll **Linux V6**



統合設備 CAD

CADWe'll Tfas **15**

コマンド対比表

～空調・衛生設備機能～


— 2026.05版 —



株式会社

ダイテック

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 15			CADWe'll Linx V 6			
分類	メインコマンド		コマンド名		コマンド名	メニューバー
[空調]	[制気口]		[制気口] - [配置]		制気口配置	[空調衛生(K)] - [制気口] - [制気口配置]
			[制気口] - [削除]		削除 - 選択	[図形編集(Z)] - [削除] - [選択]
			[制気口] - [変更]		制気口変更	[空調衛生(K)] - [制気口] - [制気口変更]
			[制気口] - [移動]		部材移動 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [部材移動 - 選択]
			[制気口] - [仕様属性]		プロパティ編集	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[制気口] - [接続口追加]		接続口追加	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [接続口追加]
	[機器・器具]		[機器・器具] - [配置]		機器器具配置	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [機器器具配置]
			[機器・器具] - [削除]		削除 - 選択	[図形編集(Z)] - [削除] - [選択]
			[機器・器具] - [サイズ 変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[機器・器具] - [入替え]		部材入替	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [部材入替]
			[機器・器具] - [移動]		部材移動 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [部材移動 - 選択]
			[機器・器具] - [仕様属性]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[機器・器具] - [接続口追加]		接続口追加	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [接続口追加]
			[機器・器具] - [ライブラリカスタマイズ]		アイテムリスト	[ツール(T)] - [アイテムリスト]
			[機器・器具] - [機器引合い情報出力]		属性検索・編集	[属性編集・拾い(P)] - [属性検索・編集] / [属性編集・拾い(P)] - [表] - [作成] - 「空調機器器具拾い」
	[機器登録]		[機器登録] - [絵柄登録]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [絵柄削除]			
			[機器登録] - [5面図登録] - [登録用図面作成]		該当機能なし	
			[機器登録] - [5面図登録] - [登録枠拡大・縮小]		該当機能なし	
			[機器登録] - [5面図登録] - [登録]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [5面図登録] - [一括配置]			
			[機器登録] - [5面図登録] - [外周図形指示]			
			[機器登録] - [5面図登録] - [外周図形解除]			
			[機器登録] - [5面図登録] - [外周図形確認]			
			[機器登録] - [5面図登録] - [3Dデータ配置]			
			[機器登録] - [5面図登録] - [3Dデータレビュー]			
			[機器登録] - [5面図登録] - [3Dデータ移動]		移動	[図形編集(Z)] - [移動] - [通常]
			[機器登録] - [5面図登録] - [3Dデータ回転]		回転	[図形編集(Z)] - [回転]
			[機器登録] - [5面図登録] - [3Dデータ拡大縮小]		拡縮- 通常	[図形編集(Z)] - [拡縮] - [通常]
			[機器登録] - [5面図登録] - [3DデータXYZ変倍]		拡縮- 変倍	[図形編集(Z)] - [拡縮] - [変倍]
			[機器登録] - [5面図登録] - [3Dデータ調整]		該当機能なし	
			[機器登録] - [5面図登録] - [接続口付加]		部材管理 - 接続口図形配置	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理-接続口図形配置]
			[機器登録] - [5面図登録] - [接続口属性変更]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [メカ機器データ] - [取込み]		搭載時期未定	
			[機器登録] - [メカ機器データ] - [レイヤ変更]		搭載時期未定	
			[機器登録] - [機器・器具化]		搭載時期未定	

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 15			CADWe'll Linx V 6		
分類	メインコマンド	コマンド名		コマンド名	メニューバー
[空調]	[ルーティング]	 [ルーティング] - [ルーティング]		ルーティング	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルーティング]
		 [ルーティング] - [ルート接続]			
		 [ルーティング] - [複数ルーティング]		V7対応予定	
		 [ルーティング] - [ルート移動]		ルート移動 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルート移動 - 選択]
		 [ルーティング] - [ルート揃え]			
		 [ルーティング] - [分岐作図]		分岐作図	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [分岐作図]
		 [ルーティング] - [交点接続]		交点接続	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [交点接続]
		 [ルーティング] - [シミュレーション]		搭載時期未定	
	[サイズ・レベル変更]	 [サイズ・レベル変更] - [サイズ 変更 (区間指示)]		サイズ変更 - 区間	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [サイズ変更 - 区間]
		 [サイズ・レベル変更] - [サイズ 変更 (部材選択)]		サイズ変更 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [サイズ変更 - 選択]
		 [サイズ・レベル変更] - [レベル 変更 (区間指示)]		レベル変更 - 区間	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [レベル変更 - 区間]
		 [サイズ・レベル変更] - [レベル 変更 (部材選択)]		レベル変更 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [レベル変更 - 選択]
	[部材]	 [部材] - [配置]		ダクト部材配置/配管部材配置	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [ダクト部材配置] / 配管部材配置
		 [部材] - [立て管配置]		ルーティング	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルーティング]
		 [部材] - [ヘッダ配置]		V7対応予定	
	[部材編集]	 [部材編集] - [移動 (1部材)]		部材移動 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [部材移動-選択]
		 [部材編集] - [挿入]		部材挿入	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材挿入]
		 [部材編集] - [入替え]		部材入替	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [部材入替]
		 [部材編集] - [位置揃え]		部材移動 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [部材移動-選択]
		 [部材編集] - [削除]		削除 - 選択	[図形編集(Z)] - [削除] - [選択]
		 [部材編集] - [角ダ 外変更] - [面揃え]		面揃え	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [面揃え]
		 [部材編集] - [角ダ 外変更] - [フランジ 移動]		フランジ位置変更	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [フランジ位置変更]
		 [部材編集] - [角ダ 外変更] - [指定点位置変更]			
		 [部材編集] - [角ダ 外変更] - [割込変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
		 [部材編集] - [角ダ 外変更] - [フランジ 表示幅変更]			
		 [部材編集] - [丸→フレキ入替え]		丸・フレキ入替	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [丸・フレキ入替]
		 [部材編集] - [フレキ→丸入替え]			
		 [部材編集] - [ダクト→1.6 t 入替]		部材入替	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [部材入替] / [属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ] - 「板厚」
		 [部材編集] - [1.6 t →ダクト入替]			
		 [部材編集] - [定尺分割]		定尺分割	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [定尺分割]
		 [部材編集] - [複線ダクトハンド 寸法変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
		 [部材編集] - [ハンド 向き変更]			
		 [部材編集] - [向き変更]			
		 [部材編集] - [R値変更] - [一括変更]		R値変更	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [R値変更]
		 [部材編集] - [R値変更] - [部分変更]			
		 [部材編集] - [パラメトリック部材変更]		パラメトリック部材変更	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [パラメトリック部材変更]





















































CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 15			CADWe'll Linx V 6			
分類	メインコマンド		コマンド名		コマンド名	メニューバー
[空調]	[部材編集]		[部材編集] - [立て管中心線長さ変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[部材編集] - [単線図変更]		部材表現変更	[空調衛生(K)] - [単・複線化] - [部材表現変更]
			[部材編集] - [L寸変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[部材編集] - [ルート省略] - [省略]		ルート省略	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルート省略]
			[部材編集] - [ルート省略] - [取り消し]			
			[部材編集] - [ルート省略] - [設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [共通] - [ルート省略]
			[部材編集] - [部材変換] - [衛生部材→空調部材]		該当機能なし	
			[部材編集] - [部材変換] - [空調部材→衛生部材]		該当機能なし	
	[部材登録]		[部材登録] - [登録]		V7対応予定	
			[部材登録] - [サイズ取得]		V7対応予定	
			[部材登録] - [インポート]		V7対応予定	
			[部材登録] - [エクスポート]		V7対応予定	
	[用途変更]		[用途変更] - [ダクト用途]		用途変更	[空調衛生(K)] - [用途変更] - [用途変更]
			[用途変更] - [配管用途]			
			[用途変更] - [用途一括反映]		用途一括反映	[空調衛生(K)] - [用途変更] - [用途一括反映]
	[単・複線化]		[単・複線化] - [単線化]		単・複線化	[空調衛生(K)] - [単・複線化] - [単・複線化]
			[単・複線化] - [複線化]			
			[単・複線化] - [単複表現変更]		部材表現変更	[空調衛生(K)] - [単・複線化] - [部材表現変更]
	[隠線]		[隠線] - [2部材]		隠線	[空調衛生(K)] - [隠線]
			[隠線] - [自動処理]			
			[隠線] - [領域指定]			
			[隠線] - [取り消し]			
			[隠線] - [2点間]		搭載時期未定	
	[勾配]		[勾配] - [一括付加]		勾配	[空調衛生(K)] - [勾配] - [勾配]
			[勾配] - [一括戻し]			
			[勾配] - [戻し]		搭載時期未定	
			[勾配] - [付加]		搭載時期未定	
			[勾配] - [表示]		勾配確認	[空調衛生(K)] - [勾配] - [勾配確認]
			[勾配] - [確認]			
	[図面内部品・部材配置]		[図面内部品・部材配置]		図面内部材配置	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [図面内部材配置]
	[その他作図]		[その他作図] - [立上り・下り線] - [作図]		立上り下り線 - 作図	[空調衛生(K)] - [立上り下り線] - [作図]
			[その他作図] - [立上り・下り線] - [矢印変更]		立上り下り線 - 矢印一括編集	[空調衛生(K)] - [立上り下り線] - [矢印一括編集]
			[その他作図] - [立上り・下り線] - [矢印サイズ変更]		立上り下り線 - 編集	[空調衛生(K)] - [立上り下り線] - [編集]
			[その他作図] - [立上り・下り線] - [矢印サイズ設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [空調・衛生] - [立上り下り線] - [立上り下り線]
			[その他作図] - [立上り・下り線] - [サイズ記入]		立上り下り線 - サイズ記入	[空調衛生(K)] - [立上り下り線] - [サイズ記入]
			[その他作図] - [立上り・下り線] - [サイズ属性編集]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 15			CADWe'll Linx V 6				
分類	メインコマンド		コマンド名		コマンド名	メニューバー	
[空調]	[その他作図]		[その他作図] - [アイソメ図] - [変換]		4方向	[ビュー表示] - [4方向] / [指定方向表示] 後、 [空調衛生(K)] - [単・複線化] - [単・複線化]	
			[その他作図] - [アイソメ図] - [寸法線]		アイソメ寸法線 - 作図	[空調衛生(K)] - [アイソメ寸法線] - [作図]	
			[その他作図] - [アイソメ図] - [材料表]		搭載時期未定		
			[その他作図] - [干渉チェック] - [干渉 チェック]		干渉検査	[空調衛生(K)] - [干渉検査]	
			[その他作図] - [干渉チェック] - [チェック 図形削除]		搭載時期未定		
			[その他作図] - [スリーブ] - [手動配置]		スリーブ配置	[空調衛生(K)] - [スリーブ] - [スリーブ配置]	
			[その他作図] - [スリーブ] - [自動配置]				
			[その他作図] - [スリーブ] - [属性変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]	
			[その他作図] - [スリーブ] - [自動位置 補正]		自動位置補正	[空調衛生(K)] - [スリーブ] - [自動位置補正]	
			[その他作図] - [保温厚] - [作図]		保温 - 設定	[空調衛生(K)] - [保温-設定]	
			[その他作図] - [保温厚] - [変更]				
			[その他作図] - [保温厚] - [削除]				
			[その他作図] - [INSERT] - [個別 配置]		支持材 - 個別配置	[空調衛生(K)] - [支持材] - [個別配置]	
			[その他作図] - [INSERT] - [区間 配置]		支持材 - 自動配置	[空調衛生(K)] - [支持材] - [自動配置]	
			[その他作図] - [INSERT] - [自動 配置]				
			[その他作図] - [INSERT] - [属性 変更]		支持材 - 編集	[空調衛生(K)] - [支持材] - [編集]	
			[その他作図] - [INSERT] - [削除]				
			[その他作図] - [支持金物] - [鋼材 作図]		鋼材	[空調衛生(K)] - [鋼材・支持金物] - [鋼材]	
			[その他作図] - [支持金物] - [支持 金物]		アイテムリスト	[空調衛生(K)] - [鋼材・支持金物] - [支持金物]	
			[その他作図] - [支持金物] - [鋼材 編集]		パラメトリック部材変更	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [パラメトリック部材変更]	
			[その他作図] - [支持金物] - [鋼材 端処理]		鋼材端処理	[空調衛生(K)] - [鋼材・支持金物] - [鋼材端処理]	
			[その他作図] - [支持金物] - [架台 変形]		変形	[図形編集(Z)] - [変形] - [制御点]	
			[その他作図] - [支持金物] - [サイズ リカバ編集]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [共通] - [鋼材サイズ一覧]	
			[その他作図] - [ダクトコレクタ]		配管ダクトカルキュレータ	[空調衛生(K)] - [技術計算] - [配管ダクトカルキュ レータ]	
		[情報付加]		[情報付加] - [風量付加]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
				[情報付加] - [流量付加]			
				[情報付加] - [名称付加]			
				[情報付加] - [接続工法付加]			
			[情報付加] - [流れ向き設定]		流れ方向設定	[空調衛生(K)] - [流れ方向設定]	
			[情報付加] - [仮接続付加]		仮接続付加	[空調衛生(K)] - [仮接続付加]	
	[機番]		[機番] - [配置]		機番 - 作図	[空調衛生(K)] - [機番] - [作図]	
			[機番] - [編集]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]	
			[機番] - [一括変更]				
			[機番] - [連動]		機番 - 連動	[空調衛生(K)] - [機番] - [連動]	
			[機番] - [連動解除]		機番 - 連動解除	[空調衛生(K)] - [機番] - [連動解除]	
			[機番] - [確認]		機番 - 確認	[空調衛生(K)] - [機番] - [確認]	

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 15			CADWe'll Linx V 6				
分類	メインコマンド		コマンド名		コマンド名	メニューバー	
[空調]	[表]		[表] - [制気口表]		表 - 作成	[属性編集・拾い(P)] - [表] - [作成]	
			[表] - [冷媒管サイズ表]		冷媒管サイズ表作図	[空調衛生(K)] - [その他作図] - [冷媒管サイズ表作成]	
			[表] - [表作成]		搭載時期未定		
	[サイズ・レベル表示]		[サイズ・レベル表示] - [仮表示切替]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]	
			[サイズ・レベル表示] - [手動配置]		傍記 - 配置 - 個別	[空調衛生(K)] - [傍記] - [配置 - 個別]	
			[サイズ・レベル表示] - [一括配置]		傍記 - 配置 - 一括	[空調衛生(K)] - [傍記] - [配置 - 一括]	
			[サイズ・レベル表示] - [UP・DN]		傍記 - UP/DN	[空調衛生(K)] - [傍記] - [UP/DN]	
			[サイズ・レベル表示] - [単線用途記号配置]		傍記 - 配置 - 個別	[空調衛生(K)] - [傍記] - [配置 - 個別]	
			[サイズ・レベル表示] - [表示情報変更]		搭載時期未定		
			[サイズ・レベル表示] - [文字属性一括変更]		一括変更	[図形編集(Z)] - [選択] - [選択条件設定] 後、 [基本図形(D)] - [文字・引出線編集] - [一括変更]	
		[技術計算支援]		[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [系統付加]		系統番号	[空調衛生(K)] - [技術計算] - [系統番号]
				[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [名称削除]			
			[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [番号削除]				
			[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [系統傍記]				
			[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [傍記削除]				
			[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [色表示]		系統管理	[属性編集・拾い(P)] - [系統管理] - [系統管理] コマンド起動時のみ	
			[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [色表示解除]		該当機能なし		
			[技術計算支援] - [静圧計算] - [圧力損失計算]		静圧計算 - 圧力損失計算	[空調衛生(K)] - [技術計算] - [静圧計算 - 圧力損失計算]	
			[技術計算支援] - [静圧計算] - [初期値設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [空調・衛生] - [技術計算] - [局部抵抗係数]	
			[技術計算支援] - [揚程計算] - [配管抵抗計算]		揚程計算 - 配管抵抗計算	[空調衛生(K)] - [技術計算] - [揚程計算 - 配管抵抗計算]	
			[技術計算支援] - [揚程計算] - [初期値設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [空調・衛生] - [技術計算]	
			[技術計算支援] - [静圧計算用データ出力]		搭載時期未定		
			[技術計算支援] - [揚程計算用データ出力]		搭載時期未定		
	[断面]		[断面] - [クリック断面]		表示範囲	[ビュー表示(L)] - [表示範囲]	
			[断面] - [クリック断面設定]				
			[断面] - [断面図設定]		指定方向表示	[ビュー表示(L)] - [指定方向表示]	
			[断面] - [断面表示]				
			[断面] - [位置合わせ]		表示位置合わせ	[ビュー表示(L)] - [表示位置合わせ]	
			[断面] - [連動開始]		該当機能なし		
			[断面] - [連動終了]		該当機能なし		
			[作図設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ]	
			[マスタ管理]			[設定(S)] - [設定マネージャ] [ドキュメント] - [空調・衛生] - [用途と管材] - [配管継手セット] / [配管長] のみ	
	[シート間接続]		[シート間接続] - [接続情報付加]		搭載時期未定		
			[シート間接続] - [設定]		搭載時期未定		

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 15			CADWe'll Linx V 6			
分類	メインコマンド		コマンド名		コマンド名	メニューバー
[空調]	[機器]		[機器] - [色線幅設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [レイヤ・色・線] - [空調・衛生]
			[機器] - [色線幅変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
	[機器・部材]		[機器・部材] - [2点間移動]		部材移動 - 区間	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [部材移動 - 区間]
	[部材表現]		[部材表現] - [ヒゲ表示]		部材表現変更	[空調衛生(K)] - [単・複線化] - [部材表現変更]
			[干渉チェック] - [設定]		搭載時期未定	
			[ダクチュレタ] - [表示位置初期化]		該当機能なし	
	[サイズ・レベル]		[サイズ・レベル] - [表示設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [傍記]
			[サイズ・レベル] - [用途記整理]		搭載時期未定	
			[用途設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [空調・衛生] - [用途と管材] - [用途]
	[機器自動配置]		[機器自動配置] - [天井がt/g]		MEL-BIM連携 部屋情報 (連携・編集)	[連携(C)] - [MEL-BIM連携] [属性編集・拾い(P)] - [部屋情報 (連携・編集)]
			[機器自動配置] - [制気口]		制気口配置	[空調衛生(K)] - [制気口] - [制気口配置]
	[消音厚]		[消音厚] - [変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
	[寄寸法]		[寄寸法] - [設定]		搭載時期未定	
	[フリ変更]		[フリ変更] - [長さ変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[丸め切替え]			[座標設定バー] - [スナップ間隔]
			[作図モード] 切替え		作図モード (設計/施工) 切替	[空調衛生(K)] - [作図モード (設計/施工) 切替]
			[接続設定] - [切替]		搭載時期未定	
	[部材選択]		[部材選択] - [連続選択]		ルート選択	[図形編集(Z)] - [選択] - [ルート選択]
			[部材選択] - [用途選択]		用途選択	[図形編集(Z)] - [選択] - [用途選択]
			[部材選択] - [同一選択]		同一選択	[図形編集(Z)] - [選択] - [同一選択]

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 15				CADWe'll Linx V 6		
分類	メインコマンド		コマンド名		コマンド名	メニューバー
[衛生]	[機器・器具]		[機器・器具] - [配置]		衛生器具配置	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [衛生器具配置]
			[機器・器具] - [削除]		削除 - 選択	[図形編集(Z)] - [削除] - [選択]
			[機器・器具] - [サイズ変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[機器・器具] - [入替え]		部材入替	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [部材入替]
			[機器・器具] - [移動]		部材移動 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [部材移動 - 選択]
			[機器・器具] - [仕様属性]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[機器・器具] - [接続口追加]		接続口追加	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [接続口追加]
			[機器・器具] - [ライブラリカスタマイズ]		アイテムリスト	[ツール(T)] - [アイテムリスト]
			[機器・器具] - [機器引合い情報出力]		属性検索・編集	[属性編集・拾い(P)] - [属性検索・編集] / [属性編集・拾い(P)] - [表] - [作成] - [空調機器器具拾い]
	[機器登録]		[機器登録] - [絵柄登録]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [絵柄削除]			
			[機器登録] - [5面図登録] - [登録 用図面作成]		該当機能なし	
			[機器登録] - [5面図登録] - [登録 枠拡大・縮小]		該当機能なし	
			[機器登録] - [5面図登録] - [登録]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [5面図登録] - [一括 配置]			
			[機器登録] - [5面図登録] - [外周 図形指示]			
			[機器登録] - [5面図登録] - [外周 図形解除]			
			[機器登録] - [5面図登録] - [外周 図形確認]			
			[機器登録] - [5面図登録] - [3D データ配置]			
			[機器登録] - [5面図登録] - [3D データプレビュー]			
			[機器登録] - [5面図登録] - [3D データ移動]		移動	[図形編集(Z)] - [移動] - [通常]
			[機器登録] - [5面図登録] - [3D データ回転]		回転	[図形編集(Z)] - [回転]
			[機器登録] - [5面図登録] - [3D データ拡大縮小]		拡大 - 通常	[図形編集(Z)] - [拡大] - [通常]
			[機器登録] - [5面図登録] - [3D データXYZ変倍]		拡大 - 変倍	[図形編集(Z)] - [拡大] - [変倍]
			[機器登録] - [5面図登録] - [3D データ調整]		該当機能なし	
			[機器登録] - [5面図登録] - [接続口 付加]		部材管理-接続口図形配置	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理-接続口図形配置]
			[機器登録] - [5面図登録] - [接続口 属性変更]		部材管理	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材管理]
			[機器登録] - [メカ機器データ] - [取込み]		搭載時期未定	
			[機器登録] - [メカ機器データ] - [レイ変更]		搭載時期未定	
			[機器登録] - [機器・器具化]		搭載時期未定	
	[ルーティング]		[ルーティング] - [ルーティング]		ルーティング	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルーティング]
			[ルーティング] - [ルート接続]			
			[ルーティング] - [複数ルーティング]		V7対応予定	
			[ルーティング] - [ルート移動]		ルート移動 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルート移動 - 選択]
			[ルーティング] - [ルート挿入]			
			[ルーティング] - [分枝作図]		分枝作図	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [分枝作図]

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 15				CADWe'll Linx V 6		
分類	メインコマンド		コマンド名		コマンド名	メニューバー
[衛生]	[ルーティング]		[ルーティング] - [交点接続]		交点接続	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [交点接続]
	[サイズ・レベル変更]		[サイズ・レベル変更] - [サイズ変更 (区間指示)]		サイズ変更 - 区間	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [サイズ変更 - 区間]
			[サイズ・レベル変更] - [サイズ変更 (部材選択)]		サイズ変更 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [サイズ変更 - 選択]
			[サイズ・レベル変更] - [レベル変更 (区間指示)]		レベル変更 - 区間	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [レベル変更 - 区間]
			[サイズ・レベル変更] - [レベル変更 (部材選択)]		レベル変更 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [レベル変更 - 選択]
	[部材]		[部材] - [配置]		ダクト部材配置/配管部材配置	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [ダクト部材配置]/配管部材配置
			[部材] - [立て管配置]		ルーティング	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルーティング]
			[部材] - [ヘッド配置]		V7対応予定	
	[部材編集]		[部材編集] - [移動 (1 部材)]		部材移動 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [部材移動-選択]
			[部材編集] - [挿入]		部材挿入	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [部材挿入]
			[部材編集] - [入替え]		部材入替	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [部材入替]
			[部材編集] - [位置揃え]		部材移動 - 選択	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [部材移動-選択]
			[部材編集] - [削除]		削除 - 選択	[図形編集(Z)] - [削除] - [選択]
			[部材編集] - [鉛管・フレキ管入替え]		搭載時期未定	
			[部材編集] - [フレキダクト入替え]		丸・フレキ入替	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [丸・フレキ入替]
			[部材編集] - [ダクト→1.6 t 入替]		部材入替	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [部材入替] / [属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ] - 「板厚」
			[部材編集] - [1.6 t →ダクト入替]			
			[部材編集] - [定尺分割]		定尺分割	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [定尺分割]
			[部材編集] - [複線ダクトノット寸法変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[部材編集] - [ノット向き変更]			
			[部材編集] - [向き変更]			
			[部材編集] - [R値変更] - [一括変更]			
			[部材編集] - [R値変更] - [部分変更]		R値変更	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [R値変更]
			[部材編集] - [パラメトリック部材変更]		パラメトリック部材変更	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [パラメトリック部材変更]
			[部材編集] - [立て管中心線長さ変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[部材編集] - [単線図変更]		部材表現変更	[空調衛生(K)] - [単・複線化] - [部材表現変更]
			[部材編集] - [L寸変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[部材編集] - [ルート省略] - [省略]		ルート省略	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [ルート省略]
			[部材編集] - [ルート省略] - [取り消し]			
			[部材編集] - [ルート省略] - [設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [共通] - [ルート省略]
			[部材編集] - [部材変換] - [空調部材→衛生部材]		該当機能なし	
			[部材編集] - [部材変換] - [衛生部材→空調部材]		該当機能なし	
	[部材登録]		[部材登録] - [登録]		V7対応予定	
			[部材登録] - [サイズ取得]		V7対応予定	
			[部材登録] - [イポート]		V7対応予定	
			[部材登録] - [エクスポート]		V7対応予定	

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 15			CADWe'll Linx V 6			
分類	メインコマンド		コマンド名		コマンド名	メニューバー
[衛生]	[用途変更]		[用途変更] - [配管用途 (直管・継手変更)]		用途変更	[空調衛生(K)] - [用途変更] - [用途変更]
			[用途変更] - [ダクト用途]			
			[用途変更] - [用途一括反映]		用途一括反映	[空調衛生(K)] - [用途変更] - [用途一括反映]
[単・複線化]		[単・複線化] - [単線化]		単・複線化	[空調衛生(K)] - [単・複線化] - [単・複線化]	
		[単・複線化] - [複線化]				
			[単・複線化] - [単複表現変更]		部材表現変更	[空調衛生(K)] - [単・複線化] - [部材表現変更]
[隠線]		[隠線] - [2部材]		隠線	[空調衛生(K)] - [隠線]	
		[隠線] - [自動処理]				
		[隠線] - [領域指定]				
		[隠線] - [取り消し]				
			[隠線] - [2点間]		搭載時期未定	
[勾配]		[勾配] - [一括付加]		勾配	[空調衛生(K)] - [勾配] - [勾配]	
		[勾配] - [一括戻し]				
		[勾配] - [戻し]		搭載時期未定		
			[勾配] - [付加]		搭載時期未定	
			[勾配] - [表示]		勾配確認	[空調衛生(K)] - [勾配] - [勾配確認]
		[勾配] - [確認]				
[図面内部品・部材配置]		[図面内部品・部材配置]		図面内部材配置	[空調衛生(K)] - [機器・器具・部材] - [図面内部材配置]	
[その他作図]		[その他作図] - [立上り・下り線] - [作図]		立上り下り線 - 作図	[空調衛生(K)] - [立上り下り線] - [作図]	
		[その他作図] - [立上り・下り線] - [矢印変更]				
		[その他作図] - [立上り・下り線] - [矢印サイズ変更]		立上り下り線 - 編集	[空調衛生(K)] - [立上り下り線] - [編集]	
		[その他作図] - [立上り・下り線] - [矢印サイズ設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [空調・衛生] - [立上り下り線] - [立上り下り線]	
		[その他作図] - [立上り・下り線] - [サイズ 記入]		立上り下り線-サイズ記入	[空調衛生(K)] - [立上り下り線] - [サイズ記入]	
		[その他作図] - [立上り・下り線] - [サイズ 属性編集]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]	
		[その他作図] - [アイソ図] - [変換]		4方向	[ビュー表示] - [4方向] / [指定方向表示] 後、 [空調衛生(K)] - [単・複線化] - [単・複線化]	
		[その他作図] - [アイソ図] - [寸法線]		アイソメ寸法線 - 作図	[空調衛生(K)] - [アイソメ寸法線] - [作図]	
		[その他作図] - [アイソ図] - [材料表]		搭載時期未定		
		[その他作図] - [干渉チェック] - [干渉チェック]		干渉検査	[空調衛生(K)] - [干渉検査]	
		[その他作図] - [干渉チェック] - [チェック図形削除]		搭載時期未定		
		[その他作図] - [スリーブ] - [手動配置]		スリーブ配置	[空調衛生(K)] - [スリーブ] - [スリーブ配置]	
		[その他作図] - [スリーブ] - [自動配置]				
		[その他作図] - [スリーブ] - [属性変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]	
		[その他作図] - [スリーブ] - [自動位置補正]		自動位置補正	[空調衛生(K)] - [スリーブ] - [自動位置補正]	
		[その他作図] - [保温厚] - [作図]		保温 - 設定	[空調衛生(K)] - [保温-設定]	
						[その他作図] - [保温厚] - [変更]
						[その他作図] - [保温厚] - [削除]

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 15			CADWe'll Linx V 6				
分類	メインコマンド	コマンド名	コマンド名	メニューバー			
[衛生]	[その他作図]		[その他作図] - [INSERT] - [個別配置]		支持材 - 個別配置	[空調衛生(K)] - [支持材] - [個別配置]	
			[その他作図] - [INSERT] - [区間配置]		支持材 - 自動配置	[空調衛生(K)] - [支持材] - [自動配置]	
			[その他作図] - [INSERT] - [自動配置]				
			[その他作図] - [INSERT] - [属性変更]		支持材 - 編集	[空調衛生(K)] - [支持材] - [編集]	
			[その他作図] - [INSERT] - [削除]				
			[その他作図] - [支持金物] - [鋼材作図]		鋼材	[空調衛生(K)] - [鋼材・支持金物] - [鋼材]	
			[その他作図] - [支持金物] - [支持金物]		アイテムリスト	[空調衛生(K)] - [鋼材・支持金物] - [支持金物]	
			[その他作図] - [支持金物] - [鋼材編集]		パラメトリック部材変更	[空調衛生(K)] - [部材編集] - [パラメトリック部材変更]	
			[その他作図] - [支持金物] - [鋼材端処理]		鋼材端処理	[空調衛生(K)] - [鋼材・支持金物] - [鋼材端処理]	
			[その他作図] - [支持金物] - [架台変形]		変形	[図形編集(Z)] - [変形] - [制御点]	
			[その他作図] - [支持金物] - [サイズリンク編集]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [共通] - [鋼材サイズ一覧]	
			[その他作図] - [フローメジャー]		配管ダクトカルキュレータ	[空調衛生(K)] - [技術計算] - [配管ダクトカルキュレータ]	
		[情報付加]		[情報付加] - [流量付加]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
				[情報付加] - [風量付加]			
			[情報付加] - [名称付加]				
			[情報付加] - [接続工法付加]				
			[情報付加] - [流れ方向設定]		流れ方向設定	[空調衛生(K)] - [流れ方向設定]	
			[情報付加] - [仮接続付加]		仮接続付加	[空調衛生(K)] - [仮接続付加]	
	[機番]		[機番] - [配置]		機番 - 作図	[空調衛生(K)] - [機番] - [作図]	
			[機番] - [編集]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]	
			[機番] - [一括変更]				
			[機番] - [連動]		機番 - 連動	[空調衛生(K)] - [機番] - [連動]	
			[その他作図] - [支持金物] - [サイズリンク編集]		機番 - 連動解除	[空調衛生(K)] - [機番] - [連動解除]	
			[機番] - [確認]		機番 - 確認	[空調衛生(K)] - [機番] - [確認]	
	[表]		[表] - [器具表]		表 - 作成	[属性編集・拾い(P)] - [表] - [作成]	
			[表] - [表作成]		搭載時期未定		
	[サイズ・レベル表示]		[サイズ・レベル表示] - [仮表示切替]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]	
		[サイズ・レベル表示] - [手動配置]		傍記 - 配置 - 個別	[空調衛生(K)] - [傍記] - [配置 - 個別]		
		[サイズ・レベル表示] - [一括配置]		傍記 - 配置 - 一括	[空調衛生(K)] - [傍記] - [配置 - 一括]		
		[サイズ・レベル表示] - [UP・DN]		傍記 - UP/DN	[空調衛生(K)] - [傍記] - [UP/DN]		
		[サイズ・レベル表示] - [単線用途記号配置]		傍記 - 配置 - 個別	[空調衛生(K)] - [傍記] - [配置 - 個別]		
		[サイズ・レベル表示] - [表示情報変更]		搭載時期未定			
		[サイズ・レベル表示] - [文字属性一括変更]		一括変更	[図形編集(Z)] - [選択] - [選択条件設定] 後、 [基本図形(D)] - [文字・引出線編集] - [一括変更]		

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 15				CADWe'll Linx V 6		
分類	メインコマンド		コマンド名		コマンド名	メニューバー
[衛生]	[技術計算支援]		[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [系統付加]		系統番号	[空調衛生(K)] - [技術計算] - [系統番号]
			[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [名称削除]			
			[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [番号削除]			
			[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [系統傍記]			
			[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [傍記削除]			
			[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [色表示]			[属性編集・拾い(P)] - [系統管理] - [系統管理] コマンド起動中のみ
			[技術計算支援] - [技術計算-系統] - [色表示解除]			
			[技術計算支援] - [静圧計算用データ出力]			
			[技術計算支援] - [揚程計算用データ出力]		搭載時期未定	
			[技術計算支援] - [揚程計算用データ出力]			
	[断面]		[断面] - [クリック断面]		表示範囲	[ビュー表示(L)] - [表示範囲]
			[断面] - [クリック断面設定]			
			[断面] - [断面図設定]		指定方向表示	[ビュー表示(L)] - [指定方向表示]
			[断面] - [断面表示]			
			[断面] - [位置合わせ]		表示位置合わせ	[ビュー表示(L)] - [表示位置合わせ]
			[断面] - [連動開始]		該当機能なし	
			[断面] - [連動終了]		該当機能なし	
			[作図設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ]
			[マスタ管理]			[設定(S)] - [設定マネージャ] [ドキュメント] - [空調・衛生] - [用途と管材] - [配管継手セット] / [配管長] のみ
[シート間接続]			[シート間接続] - [接続情報付加]		搭載時期未定	
			[シート間接続] - [設定]		搭載時期未定	
			[干渉チェック] - [設定]		搭載時期未定	
			[70-度] - [表示位置初期化]		該当機能なし	
[機器]			[機器] - [色線幅設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [レイヤ・色・線] - [空調・衛生]
			[機器] - [色線幅変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
[機器・部材]			[機器・部材] - [2点間移動]		部材移動 - 区間	[空調衛生(K)] - [ルーティング] - [部材移動 - 区間]
[部材表現]			[部材表現] - [ヒゲ表示]		部材表現変更	[空調衛生(K)] - [単・複線化] - [部材表現変更]
[サイズ・レベル]			[サイズ・レベル] - [表示設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [傍記]
			[サイズ・レベル] - [用途記整理]		搭載時期未定	
			[用途・配管材設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] - [ドキュメント] - [空調・衛生] - [用途と管材] - [用途]
[消音厚]			[消音厚] - [変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
[寄寸法]			[寄寸法] - [設定]		搭載時期未定	
[フリ変更]			[フリ変更] - [長さ変更]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[丸め切替え]			[座標設定バー] - [スナップ間隔]
			[作図モード切替え]		作図モード (設計/施工) 切替	[空調衛生(K)] - [作図モード (設計/施工) 切替]
			[接続設定] - [切替]		搭載時期未定	

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 15				CADWe'll Linx V 6		
分類	メインコマンド		コマンド名		コマンド名	メニューバー
[衛生]	[部材選択]		[部材選択] - [連続選択]		ルート選択	[図形編集(Z)] - [選択] - [ルート選択]
			[部材選択] - [用途選択]		用途選択	[図形編集(Z)] - [選択] - [用途選択]
			[部材選択] - [同一選択]		同一選択	[図形編集(Z)] - [選択] - [同一選択]
[拾い]	[拾い設定]		[拾い設定] - [拾い設定]		設定マネージャ	[設定(S)] - [設定マネージャ] [ドキュメント] - [空調・衛生] - [ダクト板厚] / [用途と管材] - [用途] - 「材料」 [属性編集・拾い(P)] - [エリア図形] - [エリア図形作成]
			[拾い設定] - [器具拾い設定]		属性検索・編集	[属性編集・拾い(P)] - [属性検索・編集]
			[拾い設定] - [拾い色設定]		搭載時期未定	
	[拾い属性付加]		[拾い属性付加] - [図面名称・現場名称・階・工区]		搭載時期未定	
			[拾い属性付加] - [用途・系統名]		系統番号	[属性編集・拾い(P)] - [拾い] - [系統番号]
			[拾い属性付加] - [部屋名 (設置場所)]		部屋作成	[属性編集・拾い(P)] - [部屋] - [部屋作成]
			[拾い属性付加] - [歩掛り区分]		エリア図形作成	[属性編集・拾い(P)] - [エリア図形] - [エリア図形作成]
			[拾い属性付加] - [仕様 (隠蔽／露出・・・)]			
			[拾い属性付加] - [断熱区分]		エリア図形作成/プロパティ編集	[属性編集・拾い(P)] - [エリア図形] - [エリア図形作成] / [属性編集・拾い(P)] - [プロパティ編集]
			[拾い属性付加] - [塗装区分]			
			[拾い属性付加] - [材質]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
			[拾い属性付加] - [耐圧種別]		搭載時期未定	
			[拾い属性付加] - [サイズ編集]		搭載時期未定	
			[拾い属性付加] - [長さ編集]		搭載時期未定	
			[拾い属性付加] - [ダンプ／弁類等種類]		搭載時期未定	
			[拾い属性付加] - [主管／枝管]		搭載時期未定	
			[拾い属性付加] - [防火区画貫通部]		搭載時期未定	
			[拾い属性付加] - [範囲設定]		エリア図形作成	[属性編集・拾い(P)] - [エリア図形] - [エリア図形作成]
			[拾い属性付加] - [部材設定]		プロパティ編集	[属性編集・拾い(P)] - [プロパティ編集]
			[拾い属性付加] - [重なり範囲優先順序]		該当機能なし	
	[拾い属性確認]		[拾い属性確認] - [色表示]		システム管理	[属性編集・拾い(P)] - [システム管理] - [システム管理] コマンド起動中のみ
			[拾い属性確認] - [文字表示]		搭載時期未定	
			[拾い属性確認] - [色表示解除]		該当機能なし	
			[拾い属性確認] - [文字表示解除]		搭載時期未定	
	[部材属性付加]		[部材属性付加] - [基本図形を部材として扱う]		搭載時期未定	
			[部材属性付加] - [基本図形に戻す]		搭載時期未定	
			[部材属性付加] - [なぞり補間]		搭載時期未定	
			[立管情報表示]		傍記 - 配置 - 個別	[空調衛生(K)] - [傍記] - [配置 - 個別]
			[拾い範囲]		搭載時期未定	
			[除外範囲]		搭載時期未定	
	[拾い実行]		[拾い実行] - [選択部材]		拾い実行	[属性編集・拾い(P)] - [拾い] - [拾い実行]
			[拾い実行] - [表示図面]			

CADWe'll Linx/Tfas コマンド対比表【空調・衛生設備機能】

CADWe'll Tfas 15				CADWe'll Linx V 6		
分類	メインコマンド		コマンド名		コマンド名	メニューバー
[拾い]	[拾い実行]		[拾い実行] - [複数図面]		搭載時期未定	
	[個数カウント]		[個数カウント] - [チェックマーク配置]		搭載時期未定	
			[個数カウント] - [チェックマークカウント]		搭載時期未定	
			[個数カウント] - [チェックマーク削除]		搭載時期未定	
			[数値加算]		V7対応予定	
	[拾い結果]		[拾い結果] - [色確認]		搭載時期未定	
			[拾い結果] - [属性表示]		オブジェクトプロパティ	[属性編集・拾い(P)] - [オブジェクトプロパティ]
	[工事費目]		[工事費目] - [属性付加]		工事費目付加	[ツール(T)] - [全コマンドリスト] - 〈空調衛生〉タブ [83 工事費目付加]
			[工事費目] - [CSV出力] - [選択部材]		属性検索・編集	[属性編集・拾い(P)] - [属性検索・編集]
			[工事費目] - [CSV出力] - [表示図面]			
			[工事費目] - [CSV出力] - [複数図面]		搭載時期未定	
	[ダンプ 拾い]		[ダンプ 拾い] - [ダンプ 発注]		発注管理	[属性編集・拾い(P)] - [発注管理]
			[ダンプ 拾い] - [発注済表示]			
			[ダンプ 拾い] - [発注状態変更]			
	[系統別拾い]		[系統別拾い] - [拾い属性] - [系統 連続付加]		系統番号	[属性編集・拾い(P)] - [拾い] - [系統番号]
			[系統別拾い] - [拾い属性] - [系統 個別付加]			
			[系統別拾い] - [拾い属性] - [系統 名称削除]			
			[系統別拾い] - [拾い属性] - [部材 番号削除]			
			[系統別拾い] - [属性表示] - [系統 傍記]			
			[系統別拾い] - [属性表示] - [系統 傍記削除]			
			[系統別拾い] - [拾い実行] - [選択 部材]		拾い実行	[属性編集・拾い(P)] - [拾い] - [拾い実行]
			[系統別拾い] - [拾い実行] - [表示 図面]			
			[系統別拾い] - [拾い実行] - [複数 図面]		搭載時期未定	
			[拾い属性] - [操作部 (空調設備のみ)]		発注管理	[属性編集・拾い(P)] - [発注管理]
			[サイズ チェック] - [セ びチェック]		搭載時期未定	