

(1) ルミナスプランナーとの連携

① ルミナスプランナーをダウンロードする

パナソニック社のホームページから Luminous Planner Lite (無償版) をダウンロードします。

<手順>

1. ご使用のブラウザから <http://www2.panasonic.biz/es/cec/lp/top.html> を入力して、Luminous Planner Lite のダウンロードページを開きます。
2. Luminous Planner Lite の [無償ダウンロード] をクリックしてインストーラをダウンロードします。



※ダウンロードするには、「ソフトウェア使用許諾契約書」の同意とユーザ登録が必要です。


※Luminous Planner は、バージョン 7.2 から機能アップしている可能性があります。その場合、最新バージョンをダウンロードしてください。

② ルミナスプランナーをインストールする

ダウンロードしたファイルを解凍して Luminous Planner Lite をインストールします。

<手順>

1. ダウンロードファイル (圧縮されている場合は解凍してください) をクリックしてインストールを行います。
2. セットアップ画面の内容に従いインストールを行います。
3. インストール終了後、スタートアップ アプリから Luminous Planner Lite を実行し、起動することを確認します。



③ Tfas とルミナスプランナーを関連付ける

インストールした Luminous Planner Lite を Tfas で使用できるように関連付けを行います。

<手順>

1. メニューバーの[電気] - [設定] をクリックします。
2. [電気設備初期値設定]ダイアログが表示されますので、ツリーの「部品」-「照度分布図」を選択します。
3. Luminous Planner Lite のインストールフォルダを設定しOKボタンをクリックします。

※既に Luminous Planner がインストールされている場合は、お使いの Luminous Planner のインストールフォルダを設定してください。

